

## Wir sind Contec

### Contec Beratung

Contec steht für kompetente Beratung und unbürokratischen Service. Rufen Sie uns einfach an und wir erarbeiten gemeinsam Ihre Filterlösung in Sachen Wein.

### Contec Ersatzteilservice

Viele unserer Wein-Filterprodukte haben wir ab Lager verfügbar oder können binnen weniger Tage darauf zugreifen – Anruf oder Mail genügt.

### Contec Qualität

Als zertifiziertes Unternehmen gehört es zu den Grundvoraussetzungen, dass unsere Produkte die hohen Qualitätsansprüche der Lebensmittel- und Nahrungsmittelindustrie erfüllen.



## Ansprechpartner für Weinfiltration



### Vertrieb

Leon Zielgers  
+49 (0)2224 9893-10  
zielgers@contec-filtration.de



### Technik

Helmut Scherer  
+49 (0)2224 9893-18  
scherer@contec-filtration.de



### Contec GmbH

Heideweg 24  
D-53604 Bad Honnef  
T. +49 (0)2224 9893-0  
F. +49 (0)2224 9893-20  
info@contec-filtration.de  
www.contec-filtration.de



engineered & designed in  
**GERMANY**

# Filterlösungen für Wein



Preiswert. Zuverlässig. Schnell.

**contec:**  
clean solutions on demand®

## Weinfilter aus Bad Honnef

Contec fertigt und vertreibt Produkte zur Filtration und Füllstandmessung. Als Lösungsanbieter mit vielschichtigen Erfahrungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Verfahrenstechnik stehen wir für kompetente Beratung, hochwertige Produkte zur Weinfiltration und unbürokratischen Service.

### Vorteile von Contec Filterkerzen

- sichere Abtrennung von Bakterien und Hefen (Membranfilterkerzen)
- geschmacksneutrale, schonende Filtration
- hohe Standzeiten
- regenerierbar mit Kalt- und Heißwasser
- sterilisierbar
- schnell verfügbar



## Anwendungen / Produkte

### Contec Membran-Filterelemente

- für die Vor- und Endstabilisierung von Weiß-, Rot- und Schaumweinen
- Während und bei der Abfüllung zur Entfernung von unerwünschten Mikroorganismen wie Verderbshefen und Bakterien, die die Qualität und Haltbarkeit beeinflussen



### Contec Vorfilterelemente

- als Vorfilter und Schutz für die Membranelemente und zur Verlängerung deren Standzeit



### Contec Filtergehäuse (Edelstahl)

- für die Aufnahme von Membranfilterelementen



### Contec Wickel- und Meltblownfilterelemente

- für die kostengünstige Filtration von Hilfs- und Reinigungsmitteln.



## Contec Membranfilter

Contec Membranfilterelemente der Serie COLF-MB sind hochwertige Filter mit einer validierten, asymmetrischen Polyethersulfonmembran mit absoluter Abscheiderate bei Feinheiten von 0,2µm – 1,2µm.

*„Beim Abfüllen von Wein wirken unsere COLF-MB Elemente quasi als finale Polizeifilter, um Hefen, Milchsäuren und andere Verunreinigungen sicher zu entfernen und eine Nachgärung und organoleptische Veränderung des Weines zu vermeiden.“*

*Filterexperte Helmut Scherer*

Um den Filterprozess vor der Abfüllung und damit die Standzeiten der Membranfiltration zu verbessern, empfiehlt sich der Einsatz von Contec Vorfiltern der Serie COLF-MV. Hierbei handelt es sich um Multilayer-Filterelemente mit Abscheideraten von 0,45µm bis 3µm.

	Serie COLF-MB	Serie COLF-MV
Abscheiderate	0,2µm – 1,2µm	0,45µm - 3µm
Längen	10-40"	10-40"
Chemische Beständigkeit	ja	ja

\*Alle verwendeten Materialien entsprechen den Verordnungen EU1935/2004 und EU10/2011 sowie FDA 21CFR 170-199 für den Einsatz mit Lebensmitteln.